
数字电子技术课程设计

浙江理工大学信息学院电子工程系


课程设计题目: 红外心率计

原理框图




具体制作范围

产生单位时间并计数显示



整体电路图(红外线心率计)




门控电路


BCD码计数器

显示译码器

数码管显示电路


门控电路: 单稳态触发器






门控电路

使用555定时器组成单稳态电路,在开关S1触发下,产生30秒定宽负脉冲。



3位BCD码计数器MC14553



CLOCK: 时钟计数脉冲,下降沿加法计数,计数范围: 000-999:

LE:输出锁定 (LE=1锁定, LE=0计数);

DIS:禁止 (DIS=1禁止, DIS=0计数);

MR:置0 (MR=1清0, MR=0计数);

Q₀, Q₁, Q₂, Q₃:某位8421BCD码;

 \overline{DS} 1, \overline{DS} 2, \overline{DS} 3: 个,十,百位选信号。

*DS*1=0表示Q_{0.1,2.3}是个位BCD码;


0.F: 溢出位, 在计数至1000时输出一个正脉冲;

CIA, CIB:外接电容。


MC14553工作波形图

751 3位BCD码交替输出, 由DS1,DS2,DS3指明是哪一位。 $\overline{DS1}$ $Q_3...Q_0$ 0001 DS2 DS3

MC14553实际应用电路



7段数码管译码驱动CD4543



A, B, C, D:BCD码输入;

a, b, c, d, e, f, g:7段译码输出;

PHASE:相位控制(1:反相输出,驱

动共阳极数码管;0:同相输出,


驱动共阴极数码管);


LD:禁止锁定 (1:显示, 0:锁


定);


BLANKING: (1:熄灭; 0:显示)。

共阳极三位7段数码管









故障排除


- 1、连通性检查;
- 2、静态工作点检查;
- 3、信号跟踪。

连通性检查

- 在线路板焊接完毕后,通电之前,应该先测量各支路连通性和联通电阻,排除以下故障:
 - ◆ 短路故障:由于开关方向接错,焊点焊错、短接等原因造成。尤其需要排除电源接地短路故障。
 - ◆ 开路故障:虚焊、焊错造成支路开路;
 - ◆ 极性故障:二极管、三极管、电解电容器极性错误。


使用万用表二极管蜂鸣档或电阻档排除连通性故障。

S1断开时, 计数器停止计数, 数码管显示不变, 555处于稳态。




使用万用表直流电压档检测元件各管脚电位。

按一下S1,555进入暂态。



使用万用表直流电压档检测元件各管脚电位。

按一下S1,555进入暂态。



使用示波器测量观测关键节点信号波形。